



DE

Produktinweise

Hörmann homee Brain

Inhaltsverzeichnis

1	Zu diesem Dokument.....	3
2	Sicherheitshinweise	4
3	Reinigung	5
4	Entsorgung	5
5	Technische Daten.....	8
6	EU-Konformitätserklärung	9

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus
unserem Hause entschieden haben.

1 Zu diesem Dokument

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig und vollständig durch, es
enthält wichtige Sicherheits- und Warnhinweise.

Bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf und stellen Sie
sicher, dass es jederzeit verfügbar und vom Benutzer des Pro-
dukts einsehbar ist.

HINWEIS

- ▶ Beachten Sie alle am Einsatzort des Hörmann homee Brain
geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvor-
schriften.
- ▶ Verwenden Sie das Hörmann homee Brain nur in trockenen
Räumen.
- ▶ Stellen Sie vor dem Betrieb des Hörmann homee Brain
sicher, dass Ihnen alle Bestimmungen, Normen Sicher-
heitsvorschriften bekannt sind und dass sie befolgt
werden.
- ▶ Nehmen Sie keine Veränderungen am Hörmann homee
Brain vor.

2 Sicherheitshinweise

	 GEFAHR
	Netzspannung

Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.

Beachten Sie daher unbedingt folgende Hinweise:

- ▶ Die bauseitige Elektroinstallation muss den jeweiligen Schutzbestimmungen entsprechen (90 – 264 V AC, 50 / 60 Hz).
- ▶ Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung muss diese durch eine Elektrofachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

HINWEISE

- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile.
- Die örtlichen Gegebenheiten können Einfluss auf die Reichweite des Funksystems haben.

3 Reinigung

ACHTUNG

Beschädigung des Hörmann homee Brain durch falsche Reinigung

Das Reinigen des Hörmann homee Brain mit ungeeigneten Reinigungsmitteln kann die Oberfläche angreifen.

- ▶ Reinigen Sie das Hörmann homee Brain nur mit einem trockenen, weichen und antistatischen Tuch.

4 Entsorgung



Verpackung sortenrein entsorgen.



Elektro- und Elektronikgeräte müssen in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.

4.1 Entsorgung von Elektroaltgeräten in Deutschland

Wichtige Informationen nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

Wir weisen Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen sind.

Entsorgung

In den Elektroaltgeräten enthaltene Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Elektroaltgerät entnommen werden können, sind vor deren Abgabe an einer Entsorgungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Soweit unsere Geräte Batterien oder Akkumulatoren enthalten, entnehmen Sie weitere Informationen zum Typ und chemischen System der Batterie sowie zu deren Entnahme, der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.



Das folgend dargestellte und auf Elektro- und Elektronikgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Entsorgung hin.

Rückgabe im Einzelhandel oder beim Entsorgungsträger

Elektrofachmärkte und Lebensmittelläden sind nach § 17 ElektroG unter bestimmten Voraussetzungen zur Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten verpflichtet. Stationäre Vertrieber müssen bei Verkauf eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts ein Elektroaltgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme). Dies gilt auch bei Lieferungen nach Hause. Diese Vertrieber müssen außerdem bis zu 3 kleine Elektroaltgeräte (≤ 25 cm) zurücknehmen, ohne dass dies an einen Neukauf geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme).

Daneben ist die Rückgabe von Elektroaltgeräten auch bei einer offiziellen Abgabestelle der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger möglich.

Löschung personenbezogener Daten

Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.

5 Technische Daten

Hörmann homee Brain

Typ

Hörmann homee Brain

868 BiSecur

Frequenz 1

868 MHz (BiSecur)

Sendeleistung 1

max. 10 mW (EIRP)

Frequenz 2

2.400–2.483,5 MHz (WLAN)

Sendeleistung 2

max. 100 mW (EIRP)

Spannungsversorgung

5 V DC, 0,7 A

zul. Umgebungstemperatur

–20 °C bis +50 °C

max. Luftfeuchtigkeit

93 % nicht kondensierend

Schutzart

IP 20

Abmessungen (B × H × T)

51 × 51 × 53 mm

6 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, dass der Funkanlagentyp Hörmann homee Brain der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann der folgenden Internetadresse entnommen werden:



www.hoermann-docs.com/277117

Hörmann homee Brain

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94 – 98
33803 Steinhagen
Deutschland



4552299 B0